



PRESOSTATO HYDAC

MODELO PRESOSTATO EDS 3 4 4 - 1 - XXX - 000

- **MODELO PRESOSTATO**
- **TIPO PRESOSTATO**
- **CONEXIÓN MECÁNICA**
- **CONEXIÓN ELÉCTRICA**
 - 4 = macho 4 polos
 - 5 = macho 3 polos
 - 6 = macho M12X1, 4 polos
 - 8 = macho M12X1, 5 polos
- **SALIDAS**
 - 1 = 1 salida digital
 - 2 = 2 salidas digitales
 - 3 = 1 salida digital + 1 salida analógica
 - 5 = 2 salidas digitales + 1 salida analógica
- **RANGO DE PRESIÓN**
 - 016 Bar
 - 040 Bar
 - 100 Bar
 - 250 Bar
 - 400 Bar
 - 600 Bar
- **MATERIAL CUERPO ACUMULADOR**
 - 000 = estandar





PRESOSTATO HYDAC

PRESOSTATO HYDAC EDS344-2-016-000	PRESOSTATO HYDAC 906274
PRESOSTATO HYDAC EDS344-2-040-000	PRESOSTATO HYDAC 906577
PRESOSTATO HYDAC EDS344-2-100-000	PRESOSTATO HYDAC 906432
PRESOSTATO HYDAC EDS344-2-250-000	PRESOSTATO HYDAC 906321
PRESOSTATO HYDAC EDS344-2-400-000	PRESOSTATO HYDAC 906423
PRESOSTATO HYDAC EDS344-2-600-000	PRESOSTATO HYDAC 906320
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-006-000	PRESOSTATO HYDAC 907217
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-010-000	PRESOSTATO HYDAC 907565
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-016-000	PRESOSTATO HYDAC 906187
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-040-000	PRESOSTATO HYDAC 906485
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-100-000	PRESOSTATO HYDAC 906467
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-250-000	PRESOSTATO HYDAC 906322
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-400-000	PRESOSTATO HYDAC 906451
PRESOSTATO HYDAC EDS344-3-600-000	PRESOSTATO HYDAC 906471
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-1-0040-000	PRESOSTATO HYDAC 908156
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-1-0100-000	PRESOSTATO HYDAC 908160
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-1-0250-000	PRESOSTATO HYDAC 908163
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-1-0400-000	PRESOSTATO HYDAC 908167
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-2-0100-000	PRESOSTATO HYDAC 908129
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-2-0250-000	PRESOSTATO HYDAC 908164
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-2-0400-000	PRESOSTATO HYDAC 908168
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-3-0100-000	PRESOSTATO HYDAC 908161
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-3-0250-000	PRESOSTATO HYDAC 908165
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-3-0400-000	PRESOSTATO HYDAC 908000
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-F31-0100-000	PRESOSTATO HYDAC 925130
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-F31-0250-000	PRESOSTATO HYDAC 924439
PRESOSTATO HYDAC EDS3446-F31-0600-000	PRESOSTATO HYDAC 925807
PRESOSTATO HYDAC EDS3448-5-0040-000	PRESOSTATO HYDAC 908159
PRESOSTATO HYDAC EDS3448-5-0250-000	PRESOSTATO HYDAC 908166
PRESOSTATO HYDAC EDS3448-5-0400-000	PRESOSTATO HYDAC 908001